



REMOVER

OS 5600

Remover is de meest agressieve reiniger, daar waar Intensive-Cleaner niet toerikend is. Remover kan de bovenste afwerkingslaag aantasten. Na gebruik is het aanbrengen van Protect Cleaner noodzakelijk. Minimale verdunning is 1:5. Bij direct gebruik op het te behandelen oppervlakte zal de olie- en/of vernislaag los weken.



GEBRUIK

1. Bus goed schudden voor elk gebruik.
2. Voeg 1L toe op minimaal 5L zuiver water.
3. Reinig de trap met een licht vochtige dweil/doek.

