



PRIMER-OIL / SOLID-OIL

OB / GB

## GEBRUIK

1. Schuur het te behandelen oppervlakte met korrel 120 tot 320 tot het een egale uitstraling heeft.
2. Meng bijgeleverde hardener in de verhouding 100:4 met de Olie.
3. Breng de aangemengde olie aan op het te behandelen oppervlakte met behulp van bijgeleverde doek en wrijf dit in, in het oppervlakte.
4. Neem met een katoenen doek het overschot af.
5. Laat het behandelde deel minimaal 16 uren drogen.
6. Na volledige droging, behandel het na met Protect-Cleaner.



Na gebruik kan het  
doek zelfontbranden!

